Manual del Usuario

QUO Infinity P1

QUOmobility.com

Introduccion

1.CAPÍTULO 1 • Informacion Basica
- **1.1** Breve Introducción

2. CAPÍTULO 2 • Antes de Usar
- **2.1.** Nombre y Explicación de Cada Parte

2.1.1. Aspecto de las teclas
- **2.1.2.** Descripción de iconos de pantalla
- **2.1.3.** Descripción de las Teclas
- **2.2.** Instalación de Tarjeta SIM y de Tarjeta de Memoria
- **2.2.1.** Tarjeta SIM
- **2.2.2.** Tarjeta de Memoria
- **2.3.** Batería
- **2.3.1.** Instalación de la Batería
- **2.3.2.** Carga
- **2.4.** Contraseña de Seguridad

3. CAPÍTULO 3 • Guía de Uso Rápida
- **3.1.** Marcar una llamada
- **3.2.** Rechazar una llamada
- **3.3.** Recibir una llamada
- **3.4.** Terminar una llamada
- **3.5.** Servicios de Emergencia
- **3.6.** Llamadas Emitidas/Perdidas/Recibidas/Rechazadas
- **3.7.** Llamada redirigida
- **3.8.** LLamada en Espera
- **3.9.** Llamada Restringida
- **3.10.** Apagar el Teléfono
- **3.11.** Tarjeta TF-Flash

4. CAPÍTULO 4 • Menú de Funciones
- **4.1.** Contactos
- **4.2.** Mensajes
- **4.3.** Registro de Llamadas
- **4.4.** Ajustes (Configuración)
- **4.5.** Zona Juego
- **4.6.** Multimedia
- **4.7.** Herramientas
- **4.8.** Perfiles
- **4.9.** Internet

5. CAPÍTULO 5 • Entrada de Textos

6. CAPÍTULO 6 • Cuidado y Mantenimiento

Capitulo 1 **Informacion Basica**

1.1. Breve Introducción

Gracias por elegir nuestro Teléfono Móvil QUO Infinity P1. A través de la lectura de este manual, usted puede entender completamente cómo usar su Teléfono Móvil, apreciar todas sus funciones y el método de funcionamiento sencillo.

El Teléfono Móvil está diseñado y dirigido al entorno de la red GSM/GPRS y es un Teléfono de dos Módulos de Identificación de Suscriptor (SIM). Además de las funciones de llamadas básicas, el QUO INFINITY P1 también provee muchas clases de funciones practicas, como son Identificador de Llamadas, modo de escena, mensajes, funciones de audio y video, cámara y video, reloj de alarma, calculadora, STK, hora y fecha, encendido y apagado automático el cual es conveniente para su trabajo y otras actividades. Adicionalmente, el QUO INFINITY P1 adopta un personalizado diseño de interfaz y todas sus funciones pueden satisfacer sus diferentes requerimientos.

El Teléfono Móvil QUO INFINITY P1 cumple con los criterios GSM/GPRS y ha obtenido la certificación de la autoridad competente.

QUO se reserva los derechos de revisar el contenido de este manual sin previo aviso.

Capitulo 2 **Antes de Usar**

2.1. Nombre y Explicación de Cada Parte

2.1.1. Aspecto de las teclas

2.1.2. Descripción de iconos de pantalla

	Intensidad de la señal de red: Mayor cantidad de rayas aparecen, más fuerte es la señal. Cuando se inserta latarjeta SIM (1) en la ranura de la tarjeta 1, la pantalla de espera (se muestra en color amarillo) mostrará el icono (1).
	Intensidad de la señal de red: Mayor cantidad de rayas aparecen, más fuerte es la señal. Cuando se inserta latarjeta SIM (2) en la ranura de la tarjeta 2, la pantalla de espera (se muestra en color amarillo) mostrará el icono (2).
	Fuerza de la batería: La fuerza restante en la batería es representada por las barras que se muestra en el icono de la batería
	Modo normal: Cuando el teléfono está en modo normal, la pantalla de espera mostrará el icono representado a la izquierda.
	Modo silencioso: Cuando el teléfono está en modo silencioso, la pantalla de espera mostrará el icono representado a la izquierda.
	Modo de Reunión: Cuando el teléfono está en modo de reunión, la pantalla de espera mostrará el icono representado a la izquierda.
	Modo de interior: Cuando el teléfono está en modo de interior, la pantalla de esperamostrará el icono representado a la izquierda
	Modo al aire libre: Ningún icono se mostrará cuando el teléfono está configurado en el modo al aire libre.

2.1.3. Descripción de las Teclas

Teclas	Funciones
Tecla Derecha Inferior/Izquierda Inferior	1. Ejecutar las funciones que muestra el indicador de la esquina inferiorr izquierda y de la esquina inferior derecha. 2. En la modalidad inactiva, oprima la tecla izquierda para acceder al Menú y la tecla derecha para acceder a Contactos.
Tecla de Navegación	Atravieza el texto hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo presionando la tecla de navegación en la posición correspondiente. Presionando el botón central (Tecla OK) se activa lafunción seleccionada
Tecla de Marcado	1. Pulse esta tecla para llamar o para recibir llamadas entrantes. 2. Cuando esté en el modo en espera, presione esta tecla para accede al Registro de LLamadas (Llamadas realizadas previamente).
Tecla OK	1. En el modo de marcado del panel, presione esta tecla para mostrar u ocultar el panel de marcación. 2. Presionando por un tiempo largo la TECLA OK en la interfaz principal activara/desactivara la luz linterna.
Tecla Finalizar	1. Es utilizado principalmente como encendido/apagado. 2. Presione para volver a la pantalla de espera en cualquier interfaz. 3. Para finalizar llamadas o rechazar llamadas entrantes.
Tecla Numérica	Se utiliza para marcar y para introducir números o caracteres. Mantenga pulsada la tecla numérica 1 o 2 para accede al buzón de voz prefijado.
Tecla *	En la interfaz de modo de espera, ingrese *; después de introducir el número de teléfono, si desea ingresar el número de extensión, pulse la tecla asterisco (*) dos veces, después de que la pantalla muestra "+", ingrese el número de extension.
Tecla #	1. En la interfaz de edición de texto, pulse la tecla "#" para cambiar el método de entrada de texto. 2. En la interfaz de modo de Espera, pulse y mantenga pulsada la tecla "#" para transferir al perfil Normal/Silencioso/Reunión.

2.2. Instalación de Tarjeta SIM y de Tarjeta de Memoria

2.2.1. Tarjeta SIM

Antes de usar el teléfono, usted debe insertar sus tarjetas SIM (Subscriber Identity Module) válidas en el teléfono. Las tarjetas SIM 1 y 2 deben ser obtenidas de los proveedores de su red preferida. (Se recomienda que las tarjetas SIM a ser instaladas en el dispositivo, sean de diferentes proveedores de la red).

Cuando usted se suscribe a una red celular, usted recibirá una tarjeta SIM plug-completa con los detalles de sus datos de suscripción que incluirán su número de identidad Personal (PIN) y el Número de Desbloqueo Personal (PUK).

PRECAUCIÓN:

No doble ni dañe tu tarjeta SIM.

Evite exponer la tarjeta SIM a la electricidad estática, el agua o la suciedad.

Consejos:

Coloque el punto de contacto de color dorado de la tarjeta SIM hacia el teléfono celular y presione la tarjeta SIM dentro de la ranura y asegúrela.

2.2.2. Tarjeta de Memoria

Coloque la tarjeta TF en el lugar en el teléfono de acuerdo con la forma periférica que se muestra en el dispositivo.

Nota: Si el dispositivo no lee la tarjeta de memoria, por favor, compruebe si la tarjeta está correctamente asegurada en el teléfono.

2.3. Bateria

2.3.1. Instalacion de Bateria

- Quitar la cubierta posterior del teléfono móvil.
- Coloque el extremo de la batería con sus contactos dorados en alineados con el conector de la batería del teléfono.
- Luego presione suavemente la batería hacia el interior para colocarla en posición.

• Vuelva a colocar la cubierta posterior del teléfono.

2.3.2. Carga

Inserte el cable del cargador en el conector de carga en el lado del teléfono.
Conecte el cargador a un tomacorriente de pared estándar y el icono de encendido de batería en la esquina superior derecha de la pantalla comenzará a titilar. Cuando la barra de la batería deje de titilar, el teléfono está completamente cargado. Puede quitar el cable del cargador de batería.

Nota: Para asegurar la integridad del teléfono, por favor asegúrese de que utiliza el cargador de batería suministrado.

2.4. Contraseña de Seguridad

- **PIN 1**

  El PIN (Personal Identification Number) se usa para impedir que la tarjeta SIM sea utilizada ilegalmente.
  El PIN se suministra con la tarjeta SIM.
  Si introduce el número PIN incorrecto tres veces, por favor ingrese su número de PUK suministrado para desbloquearlo.
  Por favor, póngase en contacto con su proveedor de red para más detalles.
- **PIN 2**

  Usted necesitas introducir el PIN2 al entrar en algunas funciones (como la carga de llamada); si usted ingresa mal el PIN2 tres veces, usted necesitará introducir el número PUK2 proporcionado para desbloquearlo.
  Por favor, póngase en contacto con su proveedor de red para más detalles.
- **PUK**

  Cuando se cambia el PIN bloqueado, necesita introducir el PUK (Personal Unlock Key).
  El PUK es provisto con su tarjeta SIM. Si este no se proporciona, por favor póngase en contacto con su proveedor de servicio.
  Si ingresa el el PUK incorrecto diez veces, la tarjeta SIM no se podrá utilizar otra vez, una nueva tarjeta SIM debe comprarse en este caso. Su número PUK no puede utilizarse con otra tarjeta SIM, ellos no son intercambiables.
- **PUK 2**

  Cuando se cambia el PIN2 bloqueado, tiene que introducir el número PUK2. Si ingresa el PUK2 de manera errónea diez veces, aplica el mismo procedimiento que para el PIN 1 descrito anteriormente.

Capitulo 3 Guía de Uso Rápida

3.1. Marcar una llamada

En modo de espera, pulse las teclas numéricas para introducir el número de teléfono a marcar. Cuando termine de introducir el número de teléfono, pulse la tecla de marcación para hacer la llamada. Si usted está haciendo una llamada de larga distancia, agregue el código de área antes del número de teléfono. Oprima la tecla izquierda inferior para acceder a Opciones.

3.2. Rechazar una llamada

Usted puede presionar la Tecla Finalizar para rechazar una llamada entrante.

3.3. Recibir una llamada

Cuando se recibe una llamada entrante, el teléfono le dará el aviso correspondiente (por ejemplo vibración, tono de timbre, etc.) y la pantalla del teléfono mostrará el nombre y el número de teléfono de la persona que llama, si usted tiene esa persona en su registro de contacto, si no, sólo se mostrarán los números de teléfono, en este momento, usted puede pulsar la Tecla de Marcado para recibir la llamada entrante.

3.4. Terminar una llamada

Para terminar una llamada, presione la Tecla Finalizar.

3.5. Servicios de Emergencia

Usted puede directamente marcar una llamada de emergencia sin una tarjeta SIM.
Diferentes redes usan diferentes diferentes números de emergencia; Por favor consulte a su proveedor de red para más detalles.

3.6. Llamadas Marcadas/Perdidas/Recibidas/Rechazadas

Usted puede ingresar en su registro de llamadas telefónicas para verificar los detalles pertinentes de las llamadas marcadas, llamadas perdidas, llamadas recibidas y llamadas rechazadas.
Nota: El registro de llamadas entrantes de los números de la lista negra se guardarán en las llamadas rechazadas.

3.7. Llamada Redirigida

Después de que la función de llamada redirigida se inicia y según diversas condiciones de ajustes (llamada incondicionalmente, llamada ocupada, llamada sin respuesta, llamada no atendida), usted puede seleccionar cambiar las llamadas entrantes al buzón de voz u otros números de teléfono directamente.

3.8 LLamada en Espera

Después de iniciar la función de llamada en espera, cuando usted esté en una llamada, otra llamada puede ser contestada.

3.9. Llamada Restringida

Después de que la función de llamada restringida se inicia y de acuerdo con las diferentes condiciones de la configuración de restricción (todas las llamadas marcadas, todas las llamadas entrants llamadas entrantes cuando hay roaming, llamadas internacionales marcadas, llamadas internacionales salientes cuando hay roaming), usted puede restringir las llamadas bajo las condiciones que correspondan (usted necesita comunicarse con el operador de red para las condiciones).

3.10. Apagar el Teléfono

Oprima y sostenga la Tecla Finalizar para apagar el teléfono.

3.11. Tarjeta TF-Flash

Inserte la tarjeta del TF- Flash en la parte posterior del teléfono. Esto ampliará la memoria Flash del teléfono.
Pulsando el Menú Multimedia, usted puede buscar MP3, MP4, imágenes, videos, fotografía, etc.

Capitulo 4 Menú de Funciones

4.1. Contactos

Esta función puede ayudarle a buscar el nombre del contacto, almacenar, editar y borrar los nombres y números telefónicos en el teléfono y en la tarjeta SIM. Para facilitar el manejo de los datos, este teléfono establece la función de grupo, recogiendo los datos similares en un grupo. La capacidad de almacenamiento de la tarjeta SIM varía y la capacidad máxima de almacenamiento de este teléfono es de 300 números telefónicos.

4.2. Mensajes

El Servicio de Mensajes es en realidad un servicio de red. Este menú trabaja directamente relacionado al tipo de la tarjeta SIM y de los servicios prestados por el operador de red. Por lo tanto, por favor verifique esto antes de aplicar dicha función.

Mensajes Escritos:

Tenga a la mano el número del centro de servicio del operador de red antes de aplicar a esta función. La capacidad de almacenamiento de la tarjeta SIM depende de su tipo.

Buzón de Entrada (Inbox)

Guarda los mensajes SMS recibidos

Buzón de Salida (Outbox)

Guarda los mensajes SMS por enviar o no enviados con éxito.

Borradores (Drafts)

Guarda los mensajes no enviados y guardados para posterior envio.

Caja de envío (Send Box)

Guarda el mensaje SMS enviado con éxito.

Bandeja de Entrada de Seguridad

Guarda la información por seguridad después de moverla desde el Buzón de Entrada. Para verlo usted debe introducir su Contraseña de Seguridad.

Plantillas

Utiliza directamente las frases por defecto al escribir los mensajes. Ejemplo: En reunion.

Mensaje de diffusion

El servicio de red le permite a usted recibir todo tipo de mensajes de texto, tales como noticias, informes meteorológicos, las condiciones del tráfico, etc.. Para los detalles, por favor consulte a su proveedor de red.

Servidor de correo de voz

Esto es similar a una máquina contestadora. Este servicio transferirá las llamadas entrantes que usted no responda a su servidor de correo de voz, donde la persona que llama puede dejar un mensaje de voz. A usted se le recordará que tiene un mensaje, si los hubiere, en el buzón de mensajes, a través de una notificación. Esta función es parte del software proporcionado por el operador de red, el cual necesita estar registrado, por favor consulte a su operador de red para los detalles.

En la interfaz de la lista de mensajes, pulse "opciones" para operar las siguientes funciones:

Configuración: Para configurar los parámetros relevantes para los mensajes cortos, toque los mensajes y seleccionar otros ajustes.

Capacidad del mensaje: muestra la capacidad de memoria de los mensajes.

4.3. Registro de Llamadas

- **Registro de llamadas:**

  Muestra sus registros de llamadas recientes.

- **Llamadas perdidas**Muestra la lista de los números de sus recientes llamadas pérdidas.

La operación es la misma que Llamadas realizadas (marcadas).

- **Llamadas marcadas**

Muestra la lista de los últimos números marcados.

- **Llamadas recibidas**

Muestra la lista de los números de sus últimas llamadas contestadas. La operación es igual que las llamadas marcadas

- Llamadas rechazadas

Muestra los registros de llamadas entrantes en la configuración de lista negra (llamadas bloqueadas).

- **Borrar todo**

Usted puede borrar todos los registros de las llamadas hechas, recibidas, perdidas y rechazadas.

- **Cronómetros (tiempo de duración de la llamada)**

Muestra los detalles de la información de las tarjetas SIM1/SIM2: Ultima llamada, llamadas recibidas, llamadas hechas y todas las llamadas.

Oprima la tecla suave izquierda para reajustar o "RESET".

- **Contador de GPRS**

Muestra los detalles de la información de las tarjetas SIM1/SIM2: último enviado, último recibido, total enviado y total recibido. Oprima la tecla suave izquierda para reajustar o "RESET".

4.4. Ajustes (Configuración)

Usted puede personalizar la configuración, tales como fecha y hora, idioma, configuraciones de llamadas, etc.

- **Configuraciones de llamada**

  Multi-SIM: incluyendo el modo de espera, responder por el original SIM, establecer el nombre SIM.

  Desvío de llamada: Cuando se activa la función "desvío de llamadas", usted puede transferir las llamadas entrantes a la bandeja de entrada de voz u otro número de teléfono de acuerdo a las condiciones asignadas para el "desvío de llamadas".

  Llamada en espera: puede encender o apagar la función. Cuando se inicia, incluso cuando usted está haciendo una llamada, usted también puede recibir otra llamada.

  Restricción de llamadas: Todas las llamadas salientes, llamadas entrantes, llamadas entrantes con roaming, llamadas internacionales salientes, llamadas internacionales salientes con roaming pueden ser bloqueadas.

  Ocultar ID: Configurar el modo de visualización del número de teléfono.

  Otros: Las opciones de configuración incluyen recordatorio de minutos de tiempo de llamada, remarcado automático, vibraciones cuando está conectado, SMS de respuesta después de rechazar llamado, auto grabar llamada de voz.

- **Ajustes del teléfono**

  Fecha y hora: Usted puede configurar la fecha y hora en el teléfono, así como su modo de visualización. (Reloj Digital o analógico)

  Configuración de idioma: usted puede seleccionar el idioma del teléfono.

Configuración de acceso directo: usted puede fijar el menú cuando presiona el botón de navegación para entrar en la interfaz de reserva.

Automático de encendido/apagado: puede establecer el tiempo y el modo de repetición de encendido y apagado.

Modo de ahorro de energía: cuando el patrón de ajuste se establece para salvar a modo de electricidad. Y puede ver la energía de su batería.

Restaurar configuraciones de fábrica: usted puede restaurar la configuración del teléfono a configuración de fábrica. El código por defecto para restaurar la configuración de fábrica es: 1234.

- **Configuración de visualización**

Efecto de animación: incluyendo el encendido y apagado de la pantalla.

Configuración de fondo de pantalla: Apoyos: fondos estáticos y más fotos.

Configuración de la pantalla en reposo: Cambio configuracion

Contraste: Ajustar la retroiluminación de la pantalla.

Contraluz: Ajustar el tiempo de luz de fondo.

Tiempo de retroiluminación del teclado: ajustar el tiempo de luz de fondo del teclado.

- **Seguridad**

PIN: Inicio y cierre de código PIN y la modificación del PIN.

Modificar PIN2: Modificación del código PIN2.

Teléfono bloqueado: Abrir o cerrar el bloqueo del teléfono. La contraseña predeterminada es "1234".

Modificar la contraseña de teléfono celular: cambiar la contraseña del teléfono y de la privacidad.

Privacidad: Establece la protección de la privacidad. La contraseña predeterminada es"1234".

Auto bloqueo del teclado: fijar la hora del teléfono móvil para bloquearse automáticamente.

Bloqueo de pantalla por la Tecla Finalizar: bloquear manualmente la pantalla presionando la Tecla finalizar. Elegir abrir o cerrar por la Tecla roja de la función de bloqueo.

Marcación fija: Inicio y cierre de la Marcación fija y manejo de la lista de Marcación fija.

Lista negra: Establecer la configuración de la lista negra y el manejo de la lista.

- **Conexiones**

Cuenta de la red: administrar la cuenta de internet y apoyar, editar y borrar.

Servicio GPRS: Elija cambiar a encendido o apagado el servicio GPRS.

Configuración de conexión de datos: Seleccione esta opción para conectar según sea necesario o manténgase conectado.

Selección de red: seleccione manualmente o automáticamente búsqueda para redes.

4.5. Zona Juego

- **Serpiente (Snake)**

Este teléfono móvil proporciona un juego de serpiente.

Por favor vea las operaciones específicas dentro del juego para las instrucciones de uso.

4.6. Multimedia

- **Cámara**: El dispositivo está equipado con una cámara. Usted puede tomar fotos en cualquier momento y guardar las fotos en el dispositivo o en la tarjeta SIM.

Visor de imágenes: entrar en la lista del navegador de imágenes.

Modo DV/DC: mediante esta función, usted puede cambiar a modo de foto o video.

Efecto: Los efectos especiales pueden clasificarse en: normal, blanco y negro, azul, verde, amarillo, rojo, lienzo y negativo.

Contraste: Seis niveles de contraste están disponibles.

Brillo: Existen seis niveles de brillo.

Balance de blancos: usted puede definir como automático el balance de blancos, la lámpara incandescente, la lámpara fluorescente, luz del sol y nublado.

Ajustes: Establece el tamaño, calidad, bandas, sonido del obturador, auto guardar, almacenaje, disparos continuos, etc.

- **Imagen**: Mire las fotos y la lista de fotos en la tarjeta de memoria a través del álbum de fotos. Editar las imágenes abiertas, pulse Opciones, puede establecerse como fondo de pantalla, establecerse como icono de contacto, eliminar, compartir, renombrar, juego de diapositivas o detalles.
- **DV**: Ver video directorio: entrar en lista de vídeos.

Modo DC/DV: mediante esta función, usted puede cambiar a modo de foto o video.

Efecto: Los efectos especiales pueden clasificarse en: normal, blanco y negro, azul, verde, amarillo, rojo, lienzo y negativo.

Contraste: Seis niveles de contraste están disponibles.

Brillo: Existen seis niveles de brillo.

Ajustes: Incluyendo tamaño, bandas, naide jugador, formato de vídeo, almacenaje etc.

- **Video**: Este teléfono es compatible con el formato vídeo 3GP, AVI y MP4.

Entrar en la interfaz de lista de reproducción de vídeo, oprima la tecla izquierda inferior, usted podría seguir a las siguientes operaciones.

- **Music Player:** Este teléfono puede reproducir MP3 almacenados en la memoria del teléfono y apoyar la reproducción de fondo. Presione la tecla izquierda inferior o la tecla "OK" para introducir y utilizar las teclas de navegación para operar el reproductor de MP3. Utilice * y ajuste el volume con la Tecla #. Oprima la tecla izquierda inferior para acceder a opciones:

Lista de música: Mostrar todo el MP3 o la lista de reproducción que usted ha guardado.

Añadir: Para guardar la lista de reproducción, para una nueva lista de reproducción, para marcar música.

Establecer como tono de timbre: establecer el seleccionado MP3 como tono de timbre o tono de alarma de la llamada entrante.

Shuffle: Seleccione el modo aleatorio de reproducción.

Repetir: Seleccionar el modo de repetición de reproducción.

Ajustes: Ajuste el ecualizador musical o salida estéreo BT o auriculares estéreo BT.

Abrir revisión: usted puede elegir abrir o cerrar la función leer respuesta A-B.

Salida: Volver al menú anterior.

- **Radio FM (requiere de accesorio externo)**: Puede escuchar la radio FM libremente. Introduzca la interfaz de radio. Presione la tecla de navegación derecha e izquierda para cambiar de canal. Pulse la tecla OK para detener / reproducir la radio FM. Pulse las teclas * y # para ajustar el volumen.

En la interfaz de la radio, pulse la tecla suave izquierda para que pueda entrar en el menú de opciones y hacer las operaciones de la siguiente manera.

- **Grabadora**: Utilizando esta función usted puede grabar o escuchar su propia grabación. El formato del archivo de registro: amr, wav.
- **Mis archivos**: Mi gestor de archivos puede administrar los archivos en el teléfono y en la tarjeta de memoria.

4.7. Herramientas

- **Bluetooth:**

Abrir/cerrar Bluetooth: Usted puede elegir "activar" o "desactivar" Bluetooth.

Visibilidad de Bluetooth: usted puede elegir "Mostrar teléfono" u "ocultar" Bluetooth. Si el Bluetooth está oculto, otros no pueden buscar su teléfono.

Dispositivo emparejado: puedes buscar dispositivos Bluetooth distintos y encontrar algunos compatibles (mientras los códigos PIN de dos dispositivos Bluetooth son idénticos entre sí, la armonización tendrá éxito.) El código PIN del auricular Bluetooth es diferente debido a los diferentes tipos, y usted puede encontrar el código en el manual de funcionamientode los auriculares Bluetooth.

Nombre de dispositivo: en Bluetooth, usted puede cambiar el nombre del teléfono. Vea "renombrar teléfono"

Almacenamiento de archivos Bluetooth: Usted puede elegir guardar el archivo de Bluetooth en el teléfono o en la tarjeta de memoria.

Ayuda: Puede ver las instrucciones de uso de Bluetooth.

- **Calculadora**: La función hará de su dispositivo una calculadora con la cual puede realizar cálculos matemáticos simples.
- **Calendario**: Usted puede utilizar esta función para ver el año, la fecha y el término solar fácilmente. Use las Teclas de dirección arriba/abajo/ izquierda/derecha para navegar en otras fechas.
- **Alarma:** Usted puede editar la hora de alarma, el tono de llamada y modos de tonos repetidos. En el modo de "edición de alarma", usted puede desplazar hacia arriba o hacia abajo las teclas de dirección, cuando el cursor pasa a la opción deseada, pulse "OK", entonces usted puede seleccionar la configuración deseada.
- **Linterna**: Usted puede activar la luz antorcha "Encendido/Apagado" desde herramientas o presionando por un tiempo largo la TECLA OK en la interfaz principal.
- **STK**: Entrar en el submenú de STK, usted puede utilizar los servicios adicionales que ofrece el operador de servicio de red.

4.8. Perfiles

Los modos predefinidos son modo Normal, modo Silencioso, modo de Reunión, modo de Interior, modo al aire libre, modo de Auricular, modo Bluetooth y modo de vuelo. Pueden crearse ocho perfiles personalizados adicionales, y los usuarios pueden establecer los parámetros de los perfiles.

Nota: Los perfiles predefinidos no se pueden borrar, mientras que los perfiles personalizados permiten borrar.

Más funciones: Elija un modo, para abrir el menú de opciones:

Renombrar: Renombra el modo actual.

Configuración del tono: establece los tonos de las llamada SIM1/SIM2 y de los mensajes.

Ajustar el volumen: ajuste el volumen de tono de llamada, tono de mensaje, tono de alarma y calendario, volumen de llamada y tono de Encendido \ establecer la alerta de llamada SIM1/SIM2 y la alerta de mensaje, el tono de recordatorio de la alarma y el calendario.

Otros timbres de alertas: establezca otros tonos de alarma, tales como el tono de las Teclas, la alerta de batería baja, el tono de llamada o discado, el tono del Encendido.

4.9. Internet

El dispositivo es compatible con el servicio WAP. Usted puede visitar diversos servicios WAP, por ejemplo, noticias, previsión del tiempo etc. Los servicios están especialmente diseñados para el dispositivo y son mantenidos por el proveedor deservicios WAP. El Servicio WAP requiere el respaldo de la red. Usted puede consultar el operador de red o proveedor de servicios acerca de la disponibilidad y tarifas de servicios WAP. Seleccionar SIM1/SIM2 para entrar.

Capitulo 5 Entrada de Textos

El dispositivo proporciona varios modos de entrada de texto para que usted pueda escribir texto o ingresar datos en sus "contactos", editar registro de "contactos", buscar entradas y escribir mensajes SMS. En el modo "texto", si usted desea cambiar el modo de entrada, usted puede presionar la tecla "#". La manera de entrada seleccionada aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Letras (Capital, Normal):

Entre en la página Editar, pulse la tecla "#" y cambie el modo de entrada a "letra", luego presione las teclas en el teclado, las letras seleccionadas aparecerán en la pantalla.

Pulse la tecla del número se puede obtener la primera letra marcada en la tecla, pulse dos veces rápidamente se puede obtener la segunda letra marcada en la tecla. Del mismo modo, si las letras que desea entrada tienen la misma Tecla que la letra anterior, por favor espere hasta que el cursor aparezca de nuevo, y luego ingrese la nueva letra.

Por ejemplo, si usted desea introducir "ok", usted necesita pulsar la Tecla "6" tres veces de forma continua y obtener "o", a continuación, pulse la tecla "5" dos veces, "k" aparecerá en la pantalla. Pulse la tecla suave derecha, usted puede borrar el texto introducido.

Número:

Introduzca el modo "editar", pulse la tecla "#" usted puede cambiar el modo de entrada a "número". A continuación, pulse las teclas, aparecerá el número en la pantalla. Las teclas 0-9 representan por separado la cifra del 0 al 9. Puede pulsar las teclas correspondientes para obtener los números deseados. Presionando la tecla suave derecha usted puede borrar el número

Capitulo 6 **Cuidado y Mantenimiento**

Mantenimiento de la batería:

• Su dispositivo es alimentado por una batería recargable. Es necesario tener la batería cargada cuando es baja. Se logra el rendimiento óptimo de una batería nueva sólo después de que se haya cargado completamente.

• Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. No deje una batería completamente cargada conectada a un cargador durante un periodo prolongado, ya que la sobrecarga puede acortar su vida útil.

• La temperatura tiende a afectar el límite de batería a cargar. Por lo tanto, es necesario que la batería esté fria o tibia antes de que sea cargada. Si la temperatura de la batería excede de 40ºC, la batería no puede ser cargada.

• Utilice la batería sólo para la finalidad prevista y evitar cortocircuitos. Un cortocircuito accidental puede ocurrir cuando un objeto metálico ocasiona la conexión directa de los terminales positivo (+) y negativo (-) de la batería.

• No utilice baterías dañadas.

útil de la batería. Un dispositivo con una batería caliente o fría puede dejar de funcionar temporalmente, aun cuando la batería está completamente cargada.

• No arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar. Elimine las baterías conforme a las regulaciones ambientales locales.

Cuidado de mantenimiento de su dispositivo:

Las siguientes sugerencias le ayudarán a proteger la cobertura de la garantía.

• Mantenga el dispositivo y los accesorios fuera del alcance de los niños.

• Mantenga el dispositivo seco. Todos los tipos de líquidos o humedad corroen los circuitos electrónicos.

• No guarde el dispositivo en lugares calurosos. Las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos y deformar o derretir algunos plásticos.

• No intente abrir el dispositivo de una forma distinta a las instrucciones de esta guía. La manipulación no profesional puede dañar el dispositivo.

• No utilice productos químicos o detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.

• Utilice únicamente la suministrada o un accesorio de repuesto aprobado, para los no autorizados podrían invalidar la garantía.

Para cualquier información o soporte requerido favor conectarse vía web a nuestra pagina **www.QUOmobility.com**

1 Año de Garantia Limitada